

Verarbeitung

von BrinTec 1-komponentigen ST- und MN-Fugenmassen

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Ihnen für die Verarbeitung der BrinTec 1-komponentigen ST- und MN-Fugenmassen folgende Anleitung.

Bitte bei unbekanntem, offenporigen und sehr rauen Oberflächen gegebenenfalls Probeverfugungen durchführen.

1. - Werkzeug und Material

Folgende Materialien werden zur Verfügung benötigt:

- BrinTec Gummifugbrett
- BrinTec Viskoseschwamm
- BrinTec Waschhilfe
- 1 sauberer Eimer mit klarem Wasser



2. - Waschhilfe ansetzen

Waschhilfe entsprechend der Menge Wasser zufügen (ca. 50 ml für einen Eimer mit ca. 5-8l Wasser)



3. - Untergrundvorbereitung

Die zu verfugende Fläche vorher mit der angesetzten Waschhilfe feucht abwischen.



Verarbeitung

von BrinTec 1-komponentigen ST- und MN-Fugenmassen

4. - Verfugen der Fläche

Gebrauchsfertige Fugenmasse aus dem Eimer entnehmen und mit dem BrinTec Gummifugbrett einfügen. Im Anschluß überschüssiges Fugenmaterial abziehen.

Die Größe der zu verfugenden Fläche so wählen, daß Rückstände des Fugenmaterials im frischen Zustand abgewischt werden können, und nicht aufdrocknen.



5. - Glätten und Reinigen

Im direkten Anschluß die verfugte Fläche mit einem gut ausgedrückten BrinTec Viskoseschwamm und der angesetzten BrinTec Waschlösung reinigen und die Fugen glätten.

Vorgang nach Bedarf wiederholen.



6. - Endreinigung

Wischstreifen können am nächsten Tag trocken oder mit wenig Wasser entfernt werden.



Keine aggressiven und säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!